

(4) 計量機本体の内部点検 (1ヶ月1回以上)

⚠ 危険

フロントパネルをはずす時は、必ず電源スイッチを切ってください。

内部部材は、目視により、また、異音についてはフロントパネルを閉じてから電源を入れて点検してください。

点検方法と項目

目視により点検してください。

流量計

●油漏れやにじみ、変色はありませんか？

ポンプ

●油漏れやにじみはありませんか？

駆動ベルト

●ひび割れやスリップはありませんか？
※初期摩耗の時にはかなり粉が出ます。

■長期間使用で劣化した駆動ベルト



駆動ベルト

亀裂



ひび割れ



蛇管

●油がにじんでいませんか？

ピット

●油が落ちていませんか？

駆動ベルト

目視、異音による交換の目安

ゴムの飛散、異音・振動、ひび割れ、ゆるみ(スリップ)、たるみの発生時。

使用年数による交換の目安

駆動ベルトは消耗品です。

使用開始から3年経過を目安に交換をお奨めします。

流量計

ポンプ

蛇管

ピット

油漏れやにじみがありましたら、最寄りの弊社支店、営業所までご連絡ください。

※流量計、ポンプ等主要構成部品の経年劣化による事故を防ぐため、弊社ではガソリン計量機としての「標準使用期間」を設定していますので、ご確認ください。

