

●消耗部品の交換目安リスト

部品名称		目視による交換の目安 (※1)	定期交換の目安 (※2)		
ノズル	ノズル本体	損傷、接合部やノズル先端からの油のにじみ・タレ	使用開始から250万Lの給油、または5年経過のどちらかになった時		
	ノズル管(筒先)	センサー孔のつぶれ	先端内径が14mm以下になった時		
	ガソリン用ブラッシュガード	亀裂、破損	—		
	軽油用ブラッシュガード	亀裂、破損	—		
	ペーパーリカバリブーツ	亀裂、破損	—		
	ノズルスカーフ	亀裂、破損	—		
	導電グリップカバー	亀裂、破損、落ちない汚れ	使用開始から3年経過した時		
スイベル		損傷、接合部からの油のにじみ、回転不良	使用開始から250万Lの給油、または3年経過のどちらかになった時 (ホースとセットで交換推奨)		
ホース	ゴムホース	標準速	TG116(ZH-1140)	ひび割れ、亀裂、外傷	使用開始から150万Lの給油、または3年経過のどちらかになった時
		高速	TG119(ZH-1141)		
		懸垂式計量機(ノンスペース)			
	外面コーティングホース (カラーホース)	標準速	TG216(ZH-1142)	ひび割れ、亀裂、外傷 剥離、ふくらみ	使用開始から250万Lの給油、または3年経過のどちらかになった時
		高速	TG219(ZH-1143)		
		コンタミ・標準速	ZH-1071		
		コンタミ・高速	ZH-1072		
	セルフ強化ホース	標準速	TG916(ZH-1203)	ひび割れ、亀裂、外傷 剥離、ふくらみ	使用開始から350万Lの給油、または3年経過のどちらかになった時
		高速	TG919(ZH-1204)		
	V/Rホース	標準速	ZH-1107	ひび割れ、亀裂、外傷	使用開始から150万Lの給油、または3年経過のどちらかになった時
		標準速・耐寒用	TG722(ZH-1188)		
		標準速・コンタミ	TG1019(ZH-1208)		
	低伸張ホース	標準速	ZH-1098		
		標準速・コンタミ	ZH-1099	ひび割れ、亀裂、外傷 剥離、ふくらみ	使用開始から250万Lの給油、または3年経過のどちらかになった時
安全継手		漏れ、にじみ、錆、車両に引っ張られた (切断が無くとも)	使用開始から250万Lの給油、または3年経過のどちらかになった時 (ホースとセットで交換推奨)		
リトラクター		ワイヤのささくれ	—		
静電気除去シート		亀裂、破損、落ちない汚れ	使用開始から3年経過した時		
Vベルト		異音、ゴムの粉末飛散、ひび割れ、ゆるみ(スリップ)、たるみ	使用開始から3年経過した時		
ステッカー		注意ステッカー・本体油種ステッカー	—		

※1 「目視による交換の目安」については日常点検時に症状が確認できた際、速やかに交換手配をしてください。

※2 「定期交換の目安」は一般的な環境下で使用した場合であり保証値ではありません。使用環境(幹線道路沿いのオゾンによる劣化、直射日光、塩害等)および取扱い方法・状況により「期間」「使用量」は変動しますのでご注意ください。

「灯油計量機」のように、長期間使用を休止していたものについては使用再開の前に最寄りの支店・営業所の点検を受けることをお奨めします。

ホースの記号は本体の刻印をご参照ください。

